

Unlock HTC Diamond



- 1) Ujistěte se, že máte provedenou zálohu a baterii nabitou alespoň na 60%
- 2) Vyndejte SIM kartu
- 3) Připojte Diamonda k PC
- 4) Ve složce Diamond Unlock 1.40 Olinex spusťte ROMUpdateUtility.exe klikněte na Next a proklikajte se až na samotný Upgrade.
- 5) Při nefunkčnosti nakopírujte ze složky Diamond Unlock 1.40 Olinex - SSPL-Manual.exe do Diamonda a spusťte, a opakujte krok 3.
- 6) Naskočí % flashování (Proběhnou poměrně rychle)
- 7) Na PC vyskočí okno FINISH a Diamond se resetuje.
- 8) Proveďte kalibraci a nastavení Diamonda.
- 9) Nyní je Diamond připraven na flash neoficiální ROM.
- 10) Enjoy ☺

Create by lukasm