



## Změna HardSPL

- 1) Ujistěte se, že máte provedenou zálohu a baterii nabitou alespoň na 60%
- 2) Vyndejte a zandejte baterii (Důležitý krok)
- 3) Vyndejte SD kartu a SIM kartu
- 4) Připojte Kaisera k PC
- 5) Nakopírujte JumpSPL1.56-KAIS.exe (v případě nefunkčnosti vyzkoušejte JumpSPL1.93-KAIS.exe) do paměti Kaisera a spusťte (podvrťte Continue a Ok naskočí trikolóra s informacemi o Bootloaderu)



- 6) Vyčkejte, než Vám dole v bílé třetině trikolory naskočí USB, po naskočení USB vypojte Kaisera z PC, vyčkejte 5 – 10 vteřin, a pak ho opět zapojte do PC. (Kaiser se odhlásí a přihlásí z PC)
- 7) Spusťte ve složce Kaiser-HardSPL (3.28, 3.29, 3.56) - KaiserCustomRUU.exe klikněte na Next a proklikajte se až na samotný Upgrade.
- 8) Naskočí % flashování (Proběhnou poměrně rychle)
- 9) Na PC vyskočí okno FINISH a Kaiser se resetuje.
- 10) Pro ověření verze HardSPL podržte zároveň tlačítko POWER + fotoaparát + stylusem „píchněte“ do Soft RESETU. Tuto trojkombinaci držte tak dlouho dokud se Vám na displeji nezobrazí trikolóra s informacemi o HardSPL.
- 11) Hotovo ☺